

METRICI Observer Radar

Table of Contents

1. Introducere	2
Date Tehnice	2
2. Functionare	2
3. Instalare	3
4. Prima accesare	4
5. Setare - DASHBOARD	5
6. Setare - SETTINGS	6
7. Netwok Settings/ Setari retea	7
8. Radar Settings	8
8.1 Radar	8
8.2 Laser	9
9. Backup/Restore/Reset Settings	10
9.1 Backup current configuration	10
9.2 Restore configuration	10
9.3 Factory Reset	10
10. Update firmware	11
11. User	12
12. Hard factory reset	12
13. Advanced Backup/Restore Settings - config file format	13



1. Introducere

Metrici Observer Radar este un produs hardware dezvoltat integral de Metrici, creat sa functioneze impreuna cu motoarele de detectie Metrici LPR pentru a imbunatati siguranta din trafic sau parcari.

Radarul va putea inregistra si asocia in baza de date vitezele automobilelor cu numarul de inmatriculare .

In mod implicit, radarul este setat sa trimita trigger orice viteza mai mare de 30 km/h. Aceasta valoare se poate modifica ulterior la orice valoare intre 0 si 99.

Descriere	Radar cu efect Doppler
Caracteristici	Interfata Web pentru setari si observare; poate trimite trigger spre motoare Metrici
Viteza maxima masurabila	162 km/h
Acuratete	Deviatie mai mica de +/- 5%
Distanța maxima	100 metri
Mod de lucru	Bidirectional
Retea	Ethernet 10/100 Mbps
Protocol	HTTP pe TCP/IP, RAW pe UDP/IP
Compatibilitate Software	de la Metrici 2 v3.0
Laser de ghidare	Folosit la instalare pentru reglarea directiei
Alimentare	PoE
Temperatura de lucru	-20 to +50 grade Celsius, IP65
Dimensiuni	27x19x10 cm
Greutate	1 kg
Carcasa	G378 IP65

Date Tehnice

https://metrici.ro/files/datasheet/Metrici.Observer.Radar-datasheet-ro.pdf

2. Functionare

Dispozitivul detecteaza si inregistreaza vitezele autoheviculelor care se indreapta sau se indeparteaza de radar. Daca un vehicul ruleaza cu o viteza mai mare decat cea setata (in mod implicit: 30 km/h), dispozitivul poate trimite un



trigger catre serverul Metrici pentru ca motoarele de detectie sa inregistreze numere de inmatriculare, care vor fi asociate cu viteza oferita de radar.

Datele salvate in momentul detectiei pot fi accesate oricand in interfata Web Metrici. Printre acestea se numara:

- viteza automobilului
- numarul de inmatriculare asociat vehiculului
- imaginea din timpul detectiei, precum si imagine companion daca este instalata si o a doua camera, de ambianta, precum si obisnuitele date Metrici legate de locatie, ora, directie etc.

3. Instalare

Pentru a putea folosi radarul Metrici, mai intai acesta trebuie conectat intr-o retea locala. Pentru a face acest lucru, trebuie deschisa carcasa prin inlaturarea suruburilor de pe capac.

Mai departe trebuie sa introduceti un cablu Ethernet prin bratul cutiei si sa il conectati la sursa indicata cu sageata rosie in urmatoare imagine:



ATENTIE:

Cablul Ethernet pe care urmeaza sa il folositi trebuie sa fie conectat la un Switch PoE, deoarece radarul se alimenteaza prin PoE.



ADRESA IP STANDARD A RADARULUI ESTE INTODEAUNA

<mark>192.168.100.10</mark>

Pentru o montare usoara, carcasa vine echipata cu un laser de ghidare. Dupa alimentare, laserul poate fi pornit si oprit doar din interfata, accesand adresa de mai sus si mergand la pagina **Settings**, tabul **Laser**. Recomandam ca laserul sa fie folosit doar pentru reglare, iar apoi sa fie stins.

Radar S	Settings		
Radar	Laser		
Laser:		On	Off

4. Prima accesare

Radarul va functiona si va putea fi accesat abia dupe ce este legat intr-o retea locala si alimentat prin intermediul unui cablu Ethernet.

Interfata dispozitivului se acceseaza deschizand un browser si accesand adresa implicita a acestuia.

De retinut ca toate setarile au o valoare implicita la pornire. Acestea pot fi schimbate sau lasate ca atare.

Metrici Observer Radar are un firmware special de comunicare, cu o interfata simpla si usor de setat, cuprizand trei sectiuni: Dashboard, Settings si User. Utilizatorul are acces la ele oricand din momentul in care dispozitivul a fost introdus in retea.

Astfel, in **Dashboard** se poate vedea starea actuala a dispozitivului.

In meniul **Settings** se pot schimba setarile, in timp ce pentru a crea sau modifica un utilizator, navigati la **User**.

Printre setari se poate:

- **schimba adresa si portul serverului Metrici.** Acestea sunt necesare pentru a face legatura dintre radar, care trimite trigger si serverul Metrici, care primeste triggerul si face detectia de numere de inmatriculare



- schimba setarile radarului
- porni sau opri laserul de ghidare.
- importa si exporta fisiere de configurare;
- actualiza firmware;
- **reseta** dispozitivul;

5. Setare - DASHBOARD

Accesand adresa IP de fabrica- 192.168.100.10, prima fereastra este cea de Dashboard, unde este afisata starea actuala a dispozitivului, precum in imaginea urmatoare:

Connection Type: Ethernet Settings IP Type: User IP Address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Consection Type: 8.8.8.8 IP address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Coss IP address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Subnet: 255.255.255.0 DNS: 88.8.8	Metrici Radar	× +			 − 	×
Image: Network Settings Radar Settings Desthoord Connection Type: Ethernet Server IP: 192.168.155.12 User IP Type: Static Server Port: 10001 IP Address: 192.168.0.100 Detection Direction: Towards Gateway: 192.168.0.100 Speed Units: KPH DNS: 88.8.8 Trigger Speed: 30 MAC Address Eth: 7C.9EBD:30.2DAB Laser: Off IP address: 192.168.0.100 Sateway: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.100 Sateway: 192.168.0.100 Sature: 255.255.255.0 DNS: 88.8.8 Subnet: DNS: 88.8.8 Subset: States State	\leftarrow \rightarrow C \blacktriangle Not secure				Guest	:
Dashboard Settings UserConnection Type:EthernetServer IP:192.168.155.12IP Type:StaticServer Port:10001IP Address:192.168.0.100Detection Direction:TowardsGateway:192.168.0.100Speed Units:KPHDNS:8.88.8Trigger Speed:30MAC Address Eth:7C.9EBD:30:2D:ABLaser:OffIP address: 192.168.0.100Gateway:192.168.0.100Gateway:192.168.0.100Sateway:Subnet:255.255.25.0Speed Units:DNS:8.8.8Server PressIP address:192.168.0.100Gateway:192.168.0.100Gateway:192.168.0.100Sateway:192.168.0.100	metrici accurate recognition	Network Settings		Radar Settings		
SettingsIP Type:StaticServer Port:10001UserIP Address:192.168.0.100Detection Direction:TowardsGateway:192.168.0.1Detection Threshold:0.15Subnet Mask:255.255.255.0Speed Units:KPHDNS:8.8.8.8Trigger Speed:30MAC Address Eth:7C:9EBD:30:2D:ABLaser:OffIP address: 192.168.0.100Gateway:192.168.0.12Gateway:192.168.0.10.0Sateway:System Stateway:Subnet:255.255.255.0DNS: 8.8.8.8	Dashboard	Connection Type:	Ethernet	Server IP:	192.168.155.12	
UserIP Address:192.168.0.100Detection Direction:TowardsGateway:192.168.0.1Detection Threshold:0.15Subnet Mask:255.255.255Speed Units:KPHDNS:8.8.8.8Trigger Speed:30MAC Address Eth:7C:9EBD:30:2D:ABLaser:OffImplementation of the second seco	Settings	IP Туре:	Static	Server Port:	10001	
Gateway:192.168.0.1Detection Threshold:0.15Subnet Mask:255.255.255.0Speed Units:KPHDNS:8.8.8.8Trigger Speed:30MAC Address Eth:7C:9EBD:30:2D:ABLaser:OffIP address: 192.168.0.100Gateway: 192.168.0.1Subnet: 255.255.255.0Subnet: 255.255.255.0DNS: 8.8.8.8	User	IP Address:	192.168.0.100	Detection Direction:	Towards	
Subnet Mask:255.255.255.0Speed Units:KPHDNS:8.8.8.8Trigger Speed:30MAC Address Eth:7C:9EBD:30:2D:ABLaser.OffIP address: 192.168.0.100Gateway: 192.168.0.1Subnet: 255.255.255.0DNS: 8.8.8NS: 8.8.8Subnet: 255.255.0		Gateway:	192.168.0.1	Detection Threshold:	0.15	
DNS:8.8.88Trigger Speed:30MAC Address Eth:7C:9EBD:30:2D:ABLaser:OffLogsIP address: 192.168.0.100Gateway: 192.168.0.1Subnet: 255.255.255.0DNS: 8.8.8DNS: 8.8.8		Subnet Mask:	255.255.255.0	Speed Units:	КРН	
MAC Address Eth: 7C:9EBD:30:2D:AB Laser: Off Logs IP address: 192.168.0.100 Subnet: 255.255.255.0 DNS: 8.8.8		DNS:	8.8.8.8	Trigger Speed:	30	
Logs IP address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.1 Subnet: 255.255.255.0 DNS: 8.8.88		MAC Address Eth:	7C:9E:BD:30:2D:AB	Laser:	Off	
IP address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.1 Subnet: 255.255.255.0 DNS: 8.8.8		Logs				
Metrici © 2022	Metrici © 2022	IP address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.1 Subnet: 255.255.255.0 DNS: 8.8.8.8				



6. Setare - SETTINGS

Pentru a putea seta radarul trebuie accesata pagina **Settings** din bare de meniu din stanga.

Metrici Radar	×	+					V – [
← → C ▲ Not secure							D \varTheta G	uest
metricí accurate recognition		Network Settings			Radar Settings			
Dashboard		Connection Type:		Ethernet	Radar Laser			
Settings		IP Туре:	DHCP	Static	Server Address:	Server-Add	ress	
User		IP Address:	IP-Address		Server Port:	Port		
		Gateway:	Gateway		Detection Direction:	Detection E	Direction	
		Subnet Mask:	Subnet-Mask		Detection Threshold:	Detection T	hreshold	
		DNS:	DNS		Speed Units:	Speed Units	5	
		Save			Trigger Speed:	Trigger Spe	ed	
					Save			
		Backup/Restore Settings			Update Firmware			
		Backup/Restore Factory Reset			Please upload the provid	ed firmware.bin file and	l/or spiffs.bin file	
		Backup current configuration to file:			one at a time.			
		Save to file		Notes: (1): After the update has	ended you will be redir	ected to another		
		Restore configuration from file:			page. (2): Don't worry about yo	our settings. The current	configuration	
		Choose File No file chosen Upload		Upload	will be kept after the upd (3): The device will restart	late. t after each file upload.		
					Choose File No file	e chosen	Update	
		Logs						
		IP address: 192.168.0.100 Gateway: 192.168.0.1 Subnet: 255.255.255.0 DNS: 8.8.8.8						
Metrici © 2022 All Rights Reserved.								

Fiecare camp de setare poate avea trei stari:

- sa nu introduceti nimic, astfel setarea curenta se pastreaza;
- sa introduceti "reset", pentru a reseta setarea respectiva;
- sa introduceti o setare valida, pentru a crea sau schimba setarea.



7. Netwok Settings/ Setari retea

In sectiunea **Network Settings** se pot modifica setarile de retea ale dispozitivului. Acesta poate functiona pe Ethernet cu IP Static sau obtinut prin DHCP.

Network Settings		
Connection Type:		Ethernet
IP Туре:	DHCP	Static
IP Address:	192.168.100.	10
Gateway:	192.168.100.1	1
Subnet Mask:	255.255.255.	0 🔻
DNS:	8.8.8	
Save		

Dispozitivul vine presetat cu **Connection Type: Ethernet** si **IP Type: Static**, motiv pentru care acesta poate fi accesat la prima pornire la adresa 192.168.100.10, folosind un cablu Ethernet.

Alegerea unui **IP Type DHCP** presupune faptul ca Radarul va capata un IP la intamplare de la dispozitivul de retea. De asemenea, prin alegerea unui IP DHCP optiunile pentru adrese IP vor deveni indisponibile si se vor schimba in DHCP IP, pentru a semnala faptul ca ati ales un IP prin DHCP.

IP Type

IP Address:	DHCP IP
Gateway:	DHCP IP
Subnet Mask:	DHCP IP
DNS:	DHCP IP

NOTA!

Daca alegeti DHCP, mai trebuie facute setari in retea pentru ca Radarul sa functioneze corect la fiecare pornire.

Astfel, daca doar setati acest mod de lucru, dar fara setari in retea, exista posibilitatea ca la repornire dispozitivul sa obtina un alt IP si sa nu mai functioneze corespunzator, tocmai pentru ca i s-au schimbat datele de contact si comunicare. Acesta nu va mai putea comunica si trimite datele catre serverul Metrici. Totusi, este posibil ca in routerul/serverul din reteaua locala sa fie





"legata" adresa IP de adresa MAC a Radarului. Astfel, la fiecare repornire (cadere de retea, de curent, de comunicare) acesta sa obtina tot timpul acelasi IP, chiar daca este setat pe DHCP. Pentru aceasta insa sunt necesare cunostinte de networking.

Asadar, in lipsa unor setari suplimentare in router/server privind adresa MAC, este posibil ca radarul in mod DHCP sa nu functioneze in parametri in caz de restart. De aceea, Metrici recomanda folosirea unui IP static pentru Observer Radar.

Alegerea modului **IP Type: Static** presupune introducerea manuala a unei adrese unde veti si accesa Radarul. Veti introduce optiunile de adrese IP: IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS.

IP Address:	IP-Address
Gateway:	Gateway
Subnet Mask:	Subnet-Mask
DNS:	DNS

Atentie !

In momentul in care salvati setarile de retea, indiferent care sunt acestea, dispozitivul se va restarta, iar in interfata veti fi notificat ca nu mai sunteti conectat la dispozitiv si ca trebuie sa navigati catre noua adresa IP (cea alesa de dumneavoastra sau generata) pentru a avea acces la interfata. Daca optiunea aleasa a fost DHCP, nu veti cunoaste adresa IP la care sa va conectati la interfata. In acest caz trebuie mai intai sa va conectati la routerul local si sa identificati Radarul din lista de adrese IP conectate la acel router si abia apoi sa ii accesati Interfata.

8. Radar Settings

In acest meniu exista doua campuri: **Radar** si **Laser**.

8.1 Radar

Atunci cand este detectata o viteza mai mare decat cea setata (Trigger Speed), radarul trimite un trigger catre un motor Metrici.

Radar Settings	
Radar Laser	
Server Address:	Server-Address
Server Port:	Port
Detection Direction:	Detection Direction
Detection Threshold:	Detection Threshold
Speed Units:	Speed Units
Trigger Speed:	Trigger Speed
Save	



Server Address este adresa serverului Metrici care va primi triggerul pentru detectie numar.

Server Port este portul serverului Metrici si a motorului de detectie care va primi triggerul. Portul se obtine in Metrici Control Panel, la setarile motorului de detectie pentru camera care va face citirea LPR

Detection Direction reprezinta directia de detectie a radarului. Radarul poate detecta viteze ale automobilelor/ obiectelor care:

- se apropie de radar: Towards
- se indeparteaza de radar: Away
- detectie in ambele directii: Bidirectional

Detection Threshold : Aceasta este sensilbilitatea radarului, cuprinsa intre 0 si 1. Cu cat e valoarea mai mare, cu atat este mai putin sensibil este acesta. Aceasta presupune ca va detecta la distante mai mici, dar este mai putin afectat de ploaie sau ninsoare deasa.

Speed Units seteaza unitatile de viteza: KM/h (kilometri pe ora) sau M/h (mile pe ora);

Trigger Speed reprezinta viteza de la care se trimite trigger in motorul Metrici pentru detectia numarului de inmatriculare.

8.2 Laser

Pentru o montare mai usoara a radarului, carcasa are un laser de ghidare. Acesta se poate porni sau opri din sectiunea Laser:

Radar S	Settings	1		
Radar	Laser			
Laser:			On	Off
		'		

Atentie !

NU INDREPTATI LASERUL SPRE OCHI !!! Laserul poate produce arsuri ale retinei. La prima pornire si la orice repornire, laserul este intotdeauna inchis. Acesta poate fi pornit doar de catre utilizator. Odata pornit, laserul nu se inchide automat, ci **TREBUIE INCHIS MANUAL** dupa ce s-a realizat montarea.



9. Backup/Restore/Reset Settings

9.1 Backup current configuration

va descarca fisierul cu setarile curente prin simpla apasare a butonului Save to file.

Formatul fisierului descarcat este JSON. Mai multe informatii despre fisierul de configuratie la capitolul in capitolul **Restore Settings**

Backup/Restore Settings		
Backup/Restore	e Factory Reset	
Backup current of Save to file Restore configur	onfiguration to file: ation from file:	
Choose File	No file chosen	
Upload		

9.2 Restore configuration

va permite importarea fisierului de configurare. Importul de fisiere inseamna ca setarile actuale vor fi complet inclocuite cu cele din fisier. Fisierul care este incarcat poate fi unul de backup sau unul nou creat de utilizator care contine toate setarile. Vezi ultimul capitol pentru detalii.

Odata incarcat fisierul, prin apasarea butonului **Upload**, dispozitivul se va restarta si veti fi redirectionat catre o pagina care confirma daca setarile au fost incarcate si schimbate, conform imaginii urmatoare.

192.168.100.10/settings × +	v — Ш Х
← → C ▲ Not secure 192.168.100.10/settings	() Guest
Please wait	Congratulation I config json has been uploaded. 10 seconds before navigating to <u>192.168.100.10</u>
9.3 Factory Reset	Backup/Restore Settings

In tab-ul Factory Reset gasiti doua butoane: **Soft Reset** si **Factory Reset**.

Soft Reset pastreaza setarile de retea, dar va sterge restul configuratiei. Dupa apasarea acestui buton, veti fi notificat daca resetarea a avut succes, iar dispozitivul se va restarta. Asteptati cateva secunde



pana cand interfata va deveni functionala din nou.



×

:

METRICI Observer Radar v2.0 Manual de instalare si utilizare

Astfel, acest Soft Reset pastreaza **doar** setarile de retea (SSID, Password, IP, Gateway, Subnet, DNS), iar toate celelalte setari (Radar si Laser) sunt resetate la valorile initiale cu care vine dispozitivul.

Factory Reset reseteaza toate setarile si aduce dispozitivul la setarile de fabrica. Dupa apasarea butonului de Factory Reset dispozitivul se va restarta si veti putea acesa interfata acestuia la adresa IP default: 192.168.100.10.

Daca se apasa pe oricare din butoanele de reset, un pop-up pe ecran va inreba utilizatorul daca este sigur ca doreste urmarea acelui pas.

10. Update firmware

In acest tab se poate actualiza firmware-ul pentru Observer Radar. Fisierele **firmware.bin** si **spiffs.bin** vor fi create de Metrici si gasite pe pagina support.metrici.ro.

Pentru un update, descarcati local fisierul de pe site, si apasati Choose file , apoi apasati Update. Configuratia curenta se va pastra. Dispozitivul va reporni si veti fi redirectionat catre o pagina care confirma daca update-ul a functionat si de unde puteti naviga catre adresa IP din configuratia curenta.	Update Firmware
	Please upload the provided firmware.bin file and/or spiffs.bin file one at a time.
	Notes: (1): After the update has ended you will be redirected to another page. (2): Don't worry about your settings. The current configuration will be kept after the update. (3): The device will restart after each file upload.
	Choose File No file chosen
	Update
168.100.10/settings × +	✓ - □
C A Not secure 192.168.100.10/settings	e Gues

Congratulation ! You have successfully updated the device to the latest version. Please wait 10 seconds before navigating to <u>192.168.100.10</u>

III 192.
← →



11. User

In pagina de User se poate crea un singur utilizator cu parola pentru a accesa ulterior interfata Oberver Radar. Daca vreti sa schimbati user-ul, trebuie doar sa scrieti alt Username si alta parola si sa apasati **Save**, iar datele userului vechi vor fi suprascrise cu cele noi.



Crearea user-ului nu este obligatorie. Metrici recomanda, totusi, ca Oberver Radar sa fie mai securizat cu utilizator si parola, pentru a nu deveni accesibil tuturor celor care se conecteaza la retea la care este instalat.

12. Hard factory reset

Oberver Radar are un buton fizic de **Reset** in interiorul carcasei. Apasarea acestui buton va sterge toate setarile si va duce Observer Radar in setarile facute de Metrici la livrare. Acesta face practic acelasi lucru ca si butonul de Factory Reset din Interfata, doar ca aici este vorba de unul fizic.

Pentru a accesa acest buton, deschideti capacul carcasei, unde veti remarca un buton cu inscrisul BUT1 (marcat cu verde in imaginea de mai jos).





Pentru a incepe procedura de Reset, deconectati Observer Radar de la sursa de curent, apasati butonul de Reset si reconectati-l la sursa in timp ce il tineti apasat timp de 5-10 secunde

Pentru a verifica daca acesta s-a resetat, trebuie sa il conectati la retea cu un cablu Ethernet si sa reluati procesul de initiere, prin accesarea IP-ului de fabrica : 192.168.100.10

13. Advanced Backup/Restore Settings – config file format

Aveti posibilitatea de a salva si/sau incarca fisierul de configuratie in interfata Radarului.

Acesta foloseste un singur fisier de configuratie denumit config.json si este in format JSON.

Numele fisierului poate fi doar config.json. Orice alt nume va face ca fisierul incarcat sa fie ignorat.

Un exemplu despre cum arata un fisier de configurare poate fi vizualizat in ultima imagine din acest manual.



De retinut ca aceasta configuratie este destinata utilizatorilor avansati. Daca fisierul este scris si nu este cel de backup si nu respectati formatul JSON sau daca valorile introduse pentru fiecare setare nu sunt valide, Radarul nu poate functiona corect.

network_settings

- connection: valoarea poate fi doar Ethernet
- ip_type: valorile pot fi Static sau DHCP
- ip address: un sir de format IP
- gateway: un sir de format IP
- subnet: un sir de format IP
- dns: un sir de format IP
- mac_address_eth

Valoarea adresei MAC nu poate fi modificata. Aici gasim adresa MAC a radarului. Orice valoare introdusa in dreptul acestui camp va fi ignorata si suprascrisa cu adresa MAC a dispozitivului. De asemenea, aceasta adresa MAC va fi regasita scrisa pe un sticker in cutia radarului.

radar_settings

- server_address: un sir de format IP
- server_port: un numar intreg intre 1 si 65536

- detection_direction: valorile pot fi doar **Towards**, **Away** sau **Bidirectional**

- detection_threshold: un numar zecimal intre 0 si 1 ce reprezinta sensibilitatea radarului

- speed_units: valorile pot fi doar KPH sau MPH

- trigger_speed: un numar intreg ______ intre 10 si 99, indiferent de modul de lucru

- laser_state

config.json - Notepad \times File Edit Format View Help { "network_settings": { "connection": "Ethernet", "ip_type": "Static", "ip_address": "192.168.0.100", "gateway": "192.168.0.1", "subnet": "255.255.255.0", "dns": "8.8.8.8", "mac address eth": }, "radar settings": { "server address": "192.168.155.12", "server_port": "10001", "detection direction": "Towards", "detection threshold": "0.15", "speed units": "KPH", "trigger_speed": "30", "laser state": "Off" }, "user": { "username": "" "password": } } Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

accurate recognition

Valoarea laser_state nu poate fi modificata. Orice valoarea introdusa in dreptul acestui camp va fi ignorata si suprascrisa cu starea actuala a laserului.

User

- username: un sir alfanumeric



- password: un sir alfanumeric de lungime minim 8 Exemplu:

{

```
"network_settings": {
  "connection": "Ethernet",
  "ip_type": "Static",
  "ip_address": "192.168.0.100",
  "gateway": "192.168.0.1",
  "subnet": "255.255.255.0",
  "dns": "8.8.8.8",
  "mac_address_eth": ""
},
"radar_settings": {
  "server_address": "192.168.155.12",
  "server_port": "10001",
  "detection_direction": "Towards",
  "detection threshold": "0.15",
  "speed_units": "KPH",
  "trigger_speed": "30",
  "laser state": "Off"
},
"user": {
  "username": "",
  "password": ""
}
             }
```